

INSTALLAZIONE:

1. Aprire lo scomparto della batteria e inserire 2 nuove batterie alcaline AA. Quindi, rimettere a posto lo scomparto delle batterie.
 2. Tenere ferma l'unità. Avvitare il collare sul rubinetto finché non è stretto, quindi stringere il collare di bloccaggio. Aprire il rubinetto. Non utilizzare chiavi o pinze.
 3. Girare la manopola e impostare il TEMPO DI INNAFFIO
 4. Girare la manopola di FREQUENZA [FREQUENCY] in posizione di RESET. Mentre la spia rossa lampeggia, impostare il TEMPO DI FREQUENZA.
 5. Se non si vede la luce rossa lampeggiare, controllare la batteria e assicurarsi che sia installata correttamente.
 6. Registrare la data e l'ora di impostazione, il TEMPO DI FREQUENZA e il TEMPO DI INNAFFIO nel vostro libretto per futuro riferimento.
 7. In qualsiasi momento è possibile usare la funzione ON/OFF manuale. Quando la manopola viene girata su ON, la valvola si aprirà per 30 minuti. Dopo di che si chiuderà automaticamente. Oppure è possibile girarla in posizione OFF manualmente.
- Ricordarsi però, una volta finito, il TEMPO DI INNAFFIO deve essere riportato all'orario di impostazione originario, vedi punto n. 3.

PER ESEMPIO:

- A. Innaffiamento di 10 minuti ogni mattina alle 6:00 e ogni pomeriggio alle 18:00:
Il primo giorno alle 6:00 o alle 18:00, girare l'indicatore della manopola di frequenza su 12 e l'indicatore della manopola del TEMPO DI ESECUZIONE su 10. Dopo 12 ore, il timer si ACCENDERÀ automaticamente e fornirà acqua per 10 minuti. Dopo di che, si SPEGNERÀ automaticamente. Ogni giorno alla stessa ora, ossia alle 6:00 e alle 18:00, il terreno potrà avere acqua per 10 minuti.

ORA	FREQUENZA	TEMPO DI INNAFFIO
6:00	12	10

- B. Innaffiamento di 20 minuti ogni mattina alle 7:00:
Il primo giorno alle 7:00, girare l'indicatore della manopola di frequenza su 24 e l'indicatore della manopola del TEMPO DI INNAFFIO su 20. Il giorno dopo alle 7:00, il timer si ACCENDERÀ automaticamente e fornirà acqua per 20 minuti dopo di che si SPEGNERÀ automaticamente. Ogni giorno alla stessa ora 7:00 il terreno potrà avere acqua per 20 minuti.

ORA	FREQUENZA	TEMPO DI INNAFFIO
7:00	24	20

GUIDA ALL'INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Se l'acqua non esce, controllare i punti seguenti:

1. Il rubinetto deve essere girato su ON.
2. Assicurarsi che la batteria sia in buone condizioni.
3. Controllare che l'indicatore della FREQUENZA e quello del TEMPO DI INNAFFIO siano posizionati correttamente come da registro.
4. Il tempo di FREQUENZA deve essere "PIÙ LUNGO" del TEMPO DI INNAFFIO.
5. Se il timer continua a non funzionare, contattare il negozio in cui è stato acquistato.

FUNZIONE AVVIO RITARDATO:

È possibile ritardare l'orario di inizio dell'innaffiamento utilizzando l'apposita funzione ritardo. Premere il pulsante tante volte quante sono le ore di ritardo dell'innaffiamento che si vogliono impostare. È possibile ritardare l'innaffiamento solamente a intervalli di un'ora, fino a un massimo di 12 ore. Perciò per ritardare l'innaffiamento per 3 ore, premere il pulsante "time delay" per 3 volte..

DATI TECNICI:

1. Pressione operativa minima: 0,5 bar (10PSI)
Pressione operativa massima: 8 bar (120PSI)
2. Temperatura dell'acqua massima: 60°C (140°F)

INDICATORE BATTERIA BASSA:

Quando la luce dell'indicatore di batteria bassa rimane acceso continuamente, la valvola verrà automaticamente chiusa e bloccata. **Chiudere il rubinetto; sostituire le vecchie batterie con 2 nuove batterie AA. Quindi richiudere lo scomparto della batteria all'unità principale.**