

POCHI SEMPLICI PASSI

per la posa del sistema

Il fondo prima dell'incollaggio dovrà essere pulito, planare, portante ed asciutto. Rimuovere la tappezzeria presente, i rivestimenti ceramici ed i vecchi intonaci friabili. Le finiture non igroscopiche (pitture lavabili e smalti) saranno rimosse mediante raschiatura (fig. 1), così come intonaci cementizi idrorepellenti.

1 EASY PROFY

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Si consiglia la preparazione del fondo mediante picchettatura fitta degli intonaci (fig. 2) esistenti, tale da consentire un sufficiente aggrappo a muffaway COLLANTE-RASANTE. Eventuali presenze di muffa saranno preventivamente trattate con muffa-

way RIMUOVI-MUFFA (fig. 3), quindi spazzolate e pulite. Vecchi intonaci sfarinanti superficialmente saranno trattati con primer consolidante Natura KALK PRIMER S ai silicati. Per superfici particolari è bene eseguire una prova di adesione del muffaway COLLANTE-RASANTE alla superficie. Eventuali irregolarità o avvallamenti nel-

le pareti saranno ripristinate con malta di calce per spessori superiori ad 1 cm, con lo stesso muffaway COLLANTE-RASANTE per spessori inferiori a 10 mm. Inumidire la parete con abbondante acqua pulita prima di procedere all'applicazione di muffaway COLLANTE-RASANTE, in modo da ottenere, per il sottofondo, la condizione satura a superficie asciutta.



2 EASY PROFY

LAVORAZIONE DEI PANNELLI muffaway®

Pannelli a bordo dritto di comode e maneggevoli dimensioni consentono lavorazioni semplici e precise (fig. 4).

muffaway PANNELLO si lavora con semplici e comuni attrezzature. Per il taglio del pannello utilizzare seghe a mano con denti da legno (fig. 5), seghetto alternativo o incidere con cutter e poi rettificare con robot. Per rettifiche

minime dello spessore è possibile utilizzare carta vetrata a grana grossa o robot (fig. 6).



3 EASY PROFY

PREPARAZIONE DI muffaway® COLLANTE- RASANTE

Miscelare muffaway COLLANTE-RASANTE con 7-9 litri di acqua per sacco, fino ad ottenere la consistenza di pasta lavorabile. Predisporre 2/3 dell'acqua nel recipiente, versare il sacco di muffaway COLLANTE-RASANTE e miscelare per 3 minuti aggiungendo gradualmente la rimanente acqua (fig. 7). Far riposare

l'impasto per 10 minuti e quindi rimescolare brevemente. La temperatura di applicazione e maturazione di muffaway COLLANTE-RASANTE deve essere compresa nell'intervallo +5° C / +35° C. Applicare muffaway COLLANTE-RASANTE sulla parete saturata d'acqua con superficie asciutta. Applicare il collante ad intera copertura della superficie con spatola dentata, denti da 5/10 mm secondo la planarità del fondo, con andamento orizzontale.



4 EASY

INCOLLAGGIO DI muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA

Sul muffaway COLLANTE-RASANTE così predisposto applicare il muffaway PANNELLO preventivamente abbondantemente bagnato (fig. 8). La posa dei pannelli sarà in orizzontale con giunti sfalsati tra i vari corsi (fig. 9). muffaway COLLANTE-RASANTE è idoneo anche al riempimento di eventuali

fughe tra i pannelli, per la sigillatura di impianti (scatole elettriche) o altri elementi passanti. L'applicazione di

muffaway PANNELLO non prevede l'utilizzo di tasselli per evitare il rischio dei ponti termici.



5 EASY RASATURA ARMATA DI muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA

La rasatura armata a protezione del muffaway PANNELLO avverrà dopo la maturazione dell'incollaggio. In condizioni climatiche standard la rasatura può essere eseguita a distanza di 4-5 ore dall'incollaggio, in caso di ambienti o climi molto umidi prolungare l'attesa.

Bagnare abbondantemente muffaway PANNELLO con pennello o vaporizzatore (fig. 10) e quindi procedere

alla stesura di rasatura armata con muffaway COLLANTE-RASANTE e NaturaKALK RETE DI ARMATURA. La preparazione dell'impasto sarà come descritto per l'incollaggio.

muffaway COLLANTE-RASANTE viene applicato uniformemente su muffaway PANNELLO bagnato, quindi l'impasto viene steso con spatola dentata, denti da 5 o 10 mm, a seconda dello spessore totale da ottenere, minimo 4 mm (fig. 11). Nell'impasto steso con spatola dentata annegare con spatola liscia Natura KALK RETE DI ARMATURA, la rete sarà sovrapposta di 10 cm, senza

pieghe e tagli (fig. 12 e 13).

Applicare eventualmente una ulteriore mano di muffaway COLLANTE-RASANTE per completare la copertura della rete. Lo spessore di rasatura armata sarà di almeno 4 mm con la rete posizionata al centro dello spessore. La chiusura della rasatura su infissi o elementi pregiati avverrà con Natura KALK Profilo di intradosso, la chiusura su solai o altre parti non oggetto di intervento sarà con taglio a 45° dello spessore della rasatura, in modo da creare un giunto nel collegamento con materiali diversi.



6 EASY PROFY FINITURA

a) Finitura con muffaway® PITTURA DI CALCE

muffaway COLLANTE-RASANTE può essere utilizzato come finitura lavorata a spugna e rivestito direttamente con muffaway PITTURA DI CALCE.

Per la finitura l'impasto sarà di consistenza liquida, 7-9 litri di acqua per sacco, la preparazione analoga a quanto descritto per l'incollaggio. Dopo almeno un giorno di asciugatura della rasatura armata e previa bagnatura della superficie, applicare due mani di muffaway COLLANTE-RASANTE a spatola liscia. Lasciare asciugare la superficie fino ad un uniforme schiarimento che indica la possibile di lavorare a spugna pulita

il prodotto (fig. 18). Se la superficie indurisce è possibile inumidirla con acqua pulita. La lavorazione a seconda dell'effetto desiderato può essere con spugna morbida o con spugna dura. Far asciugare il sistema, da 5 a 10 giorni a seconda delle condizioni ambientali, applicare quindi muffaway PITTURA DI CALCE in due o più mani (fig. 19). La prima mano sarà diluita con 20% di acqua.

b) Finitura con muffaway® INTONACHINO DI CALCE

muffaway COLLANTE-RASANTE, una volta asciugato, può essere rivestito con muffaway INTONACHINO DI CALCE, intonachino al grassello di calce, con la granulometria 0,2mm. La posa

sarà in una o più mani a seconda della granulometria scelta. La lavorazione può essere eseguita con spugna, spatola o a frattazzo a seconda dell'effetto estetico desiderato.

c) Finitura con ProCrea INTONACHINO D'ARGILLA

Applicare su muffaway COLLANTE-RASANTE asciutto una mano di ProCrea PRIMER AI SILICATI, applicare quindi in due mani ProCrea INTONACHINO seguendo le specifiche indicazioni di lavorazione.

L'applicazione di ProCrea INTONACHINO d'argilla non è idonea per ambienti non riscaldati o riscaldati saltuariamente come taverne, cantine, vani scala, etc.

