




ISTRUZIONI D'USO

Irrigatore cod. 99958



CARATTERISTICHE GENERALI

4 programmi indipendenti che possono essere eseguiti a seconda delle esigenze

PULSANTI SUL PANNELLO DI CONTROLLO

Pulsante ◀/▶

Premere ◀/▶ per regolare l'ora e il programma (tenere premuto il pulsante ◀/▶ per un avanzamento rapido). Premere il pulsante OK per conferma.

MANOPOLA

Girare la manopola per impostare il programma di irrigazione.


INSTALLARE LA BATTERIA:

1. Rimuovere lo scomparto nel retro del programmatore.
2. Inserire 2 batterie AA (1.5V) alcaline di buona qualità e nuove.
3. Riposizionare lo scomparto con le batterie.

Step 1

Step 2






Step 3



Note: Indicatore della batteria scarica.

Il simbolo  compare sul lato destro del display. Quando questo simbolo lampeggia, la valvola si chiude automaticamente. Sostituire le batterie per far funzionare nuovamente il programmatore.

IMPOSTAZIONE PROGRAMMI INNAFFIO:


		Premere ◀/▶ per impostare ora e giorno della settimana, confermare con pulsante OK.
   		START TIME: Premere ◀/▶ per impostare l'ora di inizio del programma di innaffio, confermare con pulsante OK RUN TIME: Premere ◀/▶ per impostare il tempo di innaffio, confermare con il pulsante OK. GIORNO INNAFFIO: Premere ◀/▶ (premere ◀: per scorrere i giorni / premere ▶: per scegliere il giorno, il cursore sarà bloccato sotto i giorni selezionati) Per confermare il programma d'innaffio premere il pulsante OK. Vanno programmati tutti e 4 i programmi. (vedi esempi della pagina seguente)
		Innaffio automatico è attivato secondo i programmi P1-P2-P3-P4
		Per attivare il funzionamento manuale, il tempo di innaffio è regolabile: I simboli    lampeggiano, premere ◀/▶ per regolare il tempo di innaffio e confermare con OK
		Per terminare l'innaffio manuale
*Programs check: Quando la manopola è in posizione AUTO e non è in fase di innaffio, premere il pulsante OK e ◀/▶ per verificare i programmi (P1/P2/P3/P4). Uscire dalla modalità di controllo dei programmi usando il tasto OK. Situazione che interrompe la programmazione: In ogni fase, Il programma lascerà la procedura di impostazione se non risulteranno azioni per 30 secondi.		

ESEMPI DI UTILIZZO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE


1. Ogni programma (P1/P2/P3/P4/ON) in funzione ha la priorità e viene eseguito senza interruzioni.

2. Quando i programmi si sovrappongono:


Situazione A:



Situazione B:



Situazione C:



AVVERTENZE PARTICOLARI:

- ⊗ NON utilizzare con prodotti chimici o liquidi per il consumo umano
- ⊗ NON lasciare il programmatore esposto a basse temperature (neve)
- ⊗ Sostituire sempre le batterie prima di un periodo lungo di utilizzo non controllato
- ⊗ Non utilizzare mai il programmatore senza il filtro in ingresso
- ⊗ Controllare periodicamente il filtro in ingresso e pulirlo

DATI TECNICI:

1. Pressione minima di esercizio: 0.5 bars.
Pressione massima di esercizio: 12 bars.
2. Temperatura massima: 40°C (104°F)

RISOLUZIONE PROBLEMI:

Se l'acqua non esce controllare le cose seguenti.

1. Il rubinetto è aperto.
2. Il programmatore è nella posizione Auto.
3. La batteria è carica e di buona qualità.
4. START time, RUN time, Days of week sono tutti regolati correttamente.
5. Se ancora non funziona contattare il proprio rivenditore
6. **SOSTITUIRE LE BATTERIE APPENA VIENE INDICATO IL SEGNALE DI BATTERIA SCARICA**

ESEMPI:

A. Innaffio 5 minuti alle 8:00 ogni giorno.

programmare P1 / P2 / P3 / P4 con il medesimo orario di innaffio e durata

TIME regolare l'ora corrente
Gira la manopola su P1
START 8:00
RUN 5min
Giorni della settimana

Il programma di innaffio parte alle 8:00 per 5 minuti automaticamente. Si attiverà tutti i giorni alle 8:00.

B. Innaffio 10 minuti alle 7:00 e 11:00 e 15 minuti alle 14:00 e 21:00 di lunedì, giovedì e venerdì.

TIME regolate l'ora corrente
Gira la manopola su P1
START 7:00
RUN 10min
Giorni della settimana

Gira la manopola su P2
START 11:00
RUN 10min
Giorni della settimana

Gira la manopola su P3
START 14:00
RUN 15min
Giorni della settimana

Gira la manopola su P4
START 21:00
RUN 15min
Giorni della settimana

Il programma inizia alle 7:00 per 10 minuti e poi prosegue con gli orari e tempi di innaffio definiti.

Terminata la programmazione, posizionare la manopola su AUTO per attivare l'irrigazione secondo i programmi impostati.